

HANDY

PB20AD
交直流电源
使用说明书



石家庄汉迪科技有限公司


一、功能

PB20AD 高频开关型交直流电源针对断路器测试而设计。适用于断路器储能电机电源、合分闸控制电源。

二、技术参数

1. 输出电压：直流 5~270V/20A
交流 5~260V/20A
2. 稳压精度：±1%
3. 纹波系数：≤1%
4. 工作电源：198~264V AC，47~63Hz
5. 工作条件：温度 -10℃~50℃，湿度 ≤90%RH，不结露
6. 尺寸：492×392×218mm
7. 重量： 11kg

三、面板示意



四、使用方法

- 1、使用前请核对输入电源电压，本机使用交流 198~264V 电源电压。
- 2、接地接线柱应可靠接地。
- 3、接通电源开关，选择输出交流或直流，调节电压至欲输出的电压值，按下输出控制按钮即可输出电压。
- 4、断开输出控制按钮前应将电压调至 0V 或确认输出回路无电流。
- 5、严禁在带载状态下断开输出控制按钮。

石家庄汉迪科技有限公司

地址：石家庄市高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 B 座 22 层

电话：(0311) 68021321 68021323

技术支持：400-0311-406 (0311) 68021322

网址：<http://www.handy-china.com>

E-mail: handy@handy-china.com

邮编：050035



更多信息请访问